

Descriptif des travaux

Affichage de la périodicité d'entretien: remise à zéro (centre d'information numérique du conducteur – DIGIFIZ)

→ Si l'échéance d'un entretien est atteinte, l'affichage du type d'entretien correspondant apparaît pendant environ 5 secondes même après lancement du moteur, par exemple:

- Vidange d'huile-moteur (A) ou
- Service Entretien tous les 12 mois (B) ou
- Service Entretien tous les 30.000 km (C)

L'affichage "INSP" clignote lors de chaque indication d'un type d'entretien.

Si le Service Entretien Intermédiaire arrive à échéance peu de mois seulement avant un Service Entretien, il faut recommander au client de faire effectuer en même temps le Service Entretien. C'est pourquoi l'affichage indique IN 01 ou IN 02.

Après avoir effectué l'entretien considéré, tous les types d'entretien qui l'ont précédé doivent être appelés un par un et remis à zéro. Si, par exemple, le Service Entretien IN 02 a été effectué, OEL, IN 01 et IN 02 doivent être remis à zéro.

Pour remettre l'affichage à zéro, il faut procéder comme décrit ci-après:

- → Le contact d'allumage étant coupé, appuyer sur le bouton-poussoir des heures (h) de la montre et le maintenir enfoncé.
- Mettre le contact d'allumage et lâcher le bouton-poussoir. L'affichage "INSP" se met à clignoter.
- Appuyer sur le bouton-poussoir des heures à plusieurs reprises jusqu'à ce que le monogramme du type d'entretien effectué se mette à clignoter.
- Appuyer ensuite pendant plus de 2 secondes sur le bouton-poussoir des minutes (min) de la montre. Le type d'entretien venant d'être affiché est remis à zéro. L'affichage de la périodicité d'entretien indique par exemple 15 000, 12 et OEL.
- Couper le contact d'allumage.

Nota:

- Les valeurs relatives à la périodicité d'entretien restent en mémoire même lorsque la batterie est débranchée.
- Si, après une réparation du porte-instruments, un kilométrage différent de celui affiché avant la réparation est indiqué, les travaux d'entretien doivent être effectués d'après le Plan d'Entretien et non pas d'après l'affichage de la périodicité d'entretien. C'est seulement après qu'un Service Entretien IN 02 a été effectué et que l'affichage de la périodicité d'entretien a été remis à zéro que cette indication est de nouveau valable.

